

Exhibición de tamaño: 210X110mm

Tamaño después de plegado: 70X110mm

80g Papel adhesivo monocolor doble cara

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

CENTRO DE SERVICIO:

Poniente 116, No. 718 bodega 7 Colonia las Salinas, Azcapotzalco, C.P. 02360, CDMX

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

- Inicio de la garantía: La garantía para el cliente (usuario final) comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía, según lo que ocurra primero.
- Defectos cubiertos: Esta garantía cubre únicamente aquellos defectos que surjan como resultado del uso normal del producto, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
No cubre daños o fallas causados por:
a) Uso del producto en condiciones distintas a las normales o previstas en las instrucciones.
b) Operación del producto de manera no conforme a las instrucciones del fabricante.
c) Alteración o reparación del producto por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializadora responsable.

DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE DEFECTOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:

3. Reparación o reemplazo: Si durante el periodo de garantía el cliente descubre un defecto cubierto por la misma, el importador, a su discreción, podrá reparar o reemplazar el producto sin costo para el consumidor.

CONDICIONES GENERALES PARA HACER VÁLIDA LA GARANTÍA:

- Presentación de documentación: Para hacer válida la garantía, el cliente debe presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada.
- Contacto para información y asistencia: Para cualquier pregunta o para obtener más información sobre la garantía, el cliente puede comunicarse con el importador a través de los teléfonos que se indican en la póliza.
- Lugar para hacer válida la garantía: La garantía puede hacerse válida en la Ciudad de México o en el interior de la República, dirigiéndose a la dirección que se indica en la póliza.
- Adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios:
En caso de requerirse partes, componentes, consumibles o accesorios, el cliente puede dirigirse a la dirección que se indica en la póliza.

FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:
DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días
PRODUCTO:
AUDÍFONOS BLUETOOTH
MARCAS: LINK BITS
MODELO: AB071
REFERENCIA: TWS-30
FECHA DE COMPRA: _____

Sello del establecimiento
donde fue hecha la compra

* Sincroniza los auriculares con tu dispositivo vía Bluetooth y descubre cómo la tecnología True wireless stereo envía la señal de un auricular a otro sin necesidad de utilizar cables.

HD
Función
Manos
Libres



Auriculares
intrauditivos

Mini
Compacto

Conexión
Automática

AUDÍFONOS BLUETOOTH
Auriculares estéreo inalámbricos

link bits
AUDÍFONOS BLUETOOTH

* Sincroniza los auriculares con tu dispositivo vía Bluetooth y descubre cómo la tecnología True wireless stereo envía la señal de un auricular a otro sin necesidad de utilizar cables.



TWS-30

<https://linkbits.online/>
www.massivehome.com.mx

Método de conexión

- Abra la tapa del estuche o caja de los auriculares, saque los auriculares, se sincronizarán entre ellos de manera automática.
- Espere unos 8 segundos.
- Localice los auriculares en su Smartphone o dispositivo reproductor Bluetooth y conéctalos.
- CONEXIÓN AUTOMÁTICA: Si ya los había sincronizado previamente no será necesario repetir el proceso, basta con mantener activado el Bluetooth de su reproductor o Smartphone y encender sus auriculares. La conexión se realizará de manera automática.

Botón táctil multifunción izquierdo



Pausa / reproducir / responder / colgar
(pulsar una vez)

Activar Siri / Rechazar llamada
(Pulsación larga 2 segundos)

Próxima canción (tres pulsaciones)
Subir volumen (dos pulsaciones)

Botón táctil multifunción derecho



Pausa / reproducir / responder / colgar
(pulsar una vez)

Activar Siri / Rechazar llamada
(Pulsación larga 2 segundos)

Canción anterior (tres pulsaciones)
Bajar volumen (dos pulsaciones)

Especificaciones técnicas

Respuesta en frecuencia: 20Hz-20KHz
Soporta perfiles: a2dp / avcvt / avdtp / avrcp / hfp / spp / smp / att / gap / gatt / rfc omm / sdp / 12cap profile
Sistema de carga: Cable de carga tipo C

Indicador de batería (estuche de carga)



Al cargar el estuche o caja de carga
(la luz intermite en color rojo y verde)

Cuando el estuche o caja de carga
está completamente cargado
(la luz roja permaneciera encendida)

Precauciones de uso

- Puede usar una toallita limpia con un poco de Antiséptico de mano (Hidroalcohólico) para limpiar suavemente las superficies externas de los auriculares y conectores de carga.
Evita humedecer las aberturas y los conectores de carga.
- Los auriculares deben usarse correctamente. Para garantizar una conexión fluida, se recomienda que la distancia entre el teléfono y los auriculares sea menor a 10 metros.
- No los desmonte. Cualquier reparación debe hacerla exclusivamente personal cualificado.
- Asegure de mantener sus auriculares apagados cuando no estén en uso y no los deje durante un largo periodo de tiempo con la batería completamente descargada.

Recomendaciones

- Si sus auriculares se calientan mucho o se queman durante la carga, puede verificar si está utilizando un cargador o adaptador con una potencia superior a 5V 2A.
- Cuando solo un lado tenga sonido, vuelva a colocar los dos auriculares en el estuche o caja de carga, los auriculares se apagarán automáticamente, desvincule de su Smartphone y vuelva a vincularlos de nuevo.
- Los auriculares no se escuchan
(1) Confirme que los auriculares están en condiciones de funcionamiento.
(2) Confirme que el volumen de los auriculares es apropiado.
(3) Confirme si los auriculares están conectados al teléfono móvil.
(4) Confirme que los auriculares están en el rango de funcionamiento normal.
- Si escucha que los auriculares son intermitentes:
(1) Cuando la distancia entre los auriculares y el teléfono móvil es mayor a 10 metros o hay un obstáculo en el medio, la transmisión de la señal se verá afectada.
(2) Cuando hay dispositivos de transmisión de alta potencia pueden afectar la transmisión de la señal.
(3) Los espacios reducidos también afectarán la transmisión de señales.